Список компонентов:

- 1. МР2307 SO-8 1шт
- 2. ULN2003 SO-16 1 IIIT
- 3. LF33ABDT DPAK 1шт
- 4. ESP12F (с прошивкой) 1шт
- 5. SIM800C 1шт
- 6. DS18B20-1шт
- 7. 0603 0.01uF 1упак
- 8. 0603 0.1uF 1упак
- 9. 0603 3900рF 1упак
- 10. Тантал E 470uF 1шт 11. 0805 10иF – 1упак
- 12. 0805 22иF 1упак
- 13. 0603 100К 1упак
- 14. 0603 8.2К 1упак
- 15. 0603 27К 1упак
- 16. 0603 10К 1упак
- 17. 0603 4.7К 1упак
- 18. 0603 100R 1упак
- 19. 1206 2.7К 1упак
- 20. 1206 11К 1упак 21. 1206 39К - 1упак
- 22. Предохранитель SMD 0,5А 1шт
- 23. Предохранитель SMD 0,5А 1шт
- 24. Дроссель 10иН 1шт
- 25. Relay 5шт
- 26. Кнопка тактовая 1шт
- 27. Клемник 2 pin 2шт
- 28. Разъём 4 ріп 1шт
- 29. Разъём 20 pin 1шт
- 30. Разъём SMA 1шт
- 31. Антенна 1шт
- 32. Корпус 1шт
- 33. PCB 1шт



K-080 51043



«Анатомия Автозапуска» Автозапуск двигателя автомобиля по звонку или через интернет

Устройство обладает следующими функциями:

- 1. Автозапуск двигателя автомобиля по звонку на установленную сим-карту.
- 2. Автозапуск двигателя автомобиля по команде, полученной через интернет (МQTT-запрос).
- 3. Просмотр информации о напряжении АКБ и температурных датчиков.
- 4. Управление производится через приложение для Android или PWA-приложение для Iphone.
- 5. Интеграция устройства с Yandex Алиса.

Внимание! В устройстве отсутствует датчик нейтрального положения коробки передач. При использовании устройства автозапуска в автомобилях с механической коробкой передач будьте предельно внимательны. Во избежание самопроизвольного движения автомобиля при автозапуске, ставьте коробку передач в нейтральное положение и используйте ручной тормоз!

Внимание! После сборки обязательно отмойте флюс.

Фирма оставляет за собой право на замену компонентов на аналогичные по характеристикам без изменения шелкографии на плате.

Принципиальная схема.





GND (масса, минус) в любую точку на корпусе.

Постоянный плюс — клемма замка зажигания

Зажигание – клемма замка зажигания

Стартер – клемма замка зажигания

Потребители – клемма АСС (при наличии такого положения)

Входная клемма IN1 – на концевик педали тормоза или датчик нейтрали

Входная клемма IN2 – другие функции, заданные в прошивке

Провод на кнопку – (замыкается на массу) – другие функции заданные в прошивке

Назначение реле

К1 – потребители, АСС, обманка педали тормоза, обманка сигнализации, Webasto, управление кнопкой ЦЗ (задается в прошивке)

К2 – Зажигание, Webasto, управление реле газового котла

КЗ – Импульсный режим, только на стартер, сработает при условии что К2 включено.

К4 – потребители, АСС, обманка педали тормоза, обманка сигнализации, Webasto,

управление кнопкой ЦЗ (задается в прошивке)

К5 – обходчик иммобилайзера (имеет фичу в виде срабатывания 0,05с при подаче питания) Подключение к замку зажигания с АСС Подключение к замку зажигания без АСС





Подключение иммобилайзера.

Обходчик иммобилайзера собирается на двух катушках (40 витков эмалированным проводом ПЭТВ-2 0.16), одна поверх чипа, вторая поверх штатной антенны на замке зажигания, контур замыкает реле К5.



Правильно собранное устройство начинает работать сразу. В первую очередь собираем стабилизатор напряжения, собранный на микросхеме MP2307 (на 1 фото под цифрой 1), подаем на него напряжение 12-14 вольт и измеряем выходное напряжение в контрольной точке (на 1 фото под цифрой 2), оно должно быть в 4 - 4,2В. Если это не так, ищем ошибку в монтаже. Если напряжение правильное, то запаиваем перемычку с соседней контактной площадкой. Элементы, перечеркнутые красным крестом - не устанавливать.





Настройки для управления по звонку

1. Подайте питание на устройство.

2. Подключитесь к Wi-Fi сети Belchip_xxxxx используя пароль belchipby

3. Откройте в браузере адресе http://192.168.4.1

4. Нажмите на кнопку "Управление дозвоном", введите номер телефона, с которого будет осуществляться звонок в устройство, и секретный код для подтверждения команд.

5. Нажмите "Сохранить", далее "Сохранить в память сейчас".

6. Отключите Wi-Fi от устройства.

Управления по звонку

1. Позвоните с указанного выше номера телефона на сим-карту автомобиля.

2. Устройство примет вызов и войдёт в режим ожидания команды.

3. Переведите телефон в тональный режим и введите команду включения подогрева #1*1234, после этого устройство подтвердит гудком принятия команды, сбросьте вызов.

4. Для отключения прогрева позвоните в устройство и введите команду #0*1234, после этого устройство отключит реле согласно сценарию СТОП.

5. Дополнительные команды:

#555 - Отправит SMS через 10 сек.

#888 - Активирует Wi-Fi точку доступа на 10 мин.

#999 - Перезагрузит контроллер

#777 - Перезагрузит модем в случае внезапного прекращения передачи данных

- Очистит введенные символы



Настройки DTMF управления

Телефон хозяина в формате (+7910....)

+79101234567

Секретный код на DTMF управления при входящем звонке

1234

Звонок с номера: +37500XXXXXXX и DTMF ввод:

#0*1234 - исполняет СТОП ДВИГАТЕЛЯ #1*1234 - исполняет СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ #2*1234 - исполняет ВКЛ. ОТОПИТЕЛЬ #3*1234 - исполняет ОТКЛ. ОТОПИТЕЛЬ #4*1234 - исполняет ОТКРЫТЬ ЦЗ

Сохранить							
۲	,	GIF		۵		Ŷ	
+	•	1	2		3	%	
- *	4		5		6		
/	7		8		9	×	
АБВ	,	!?#	0	=		→I	

Более подробно на страничке проекта github.com/martinhol221/SIM800C_ESP8266

martinhool@yandex.by Характеристики устройства

Напряжение питания 8...15V, среднее потребление платы 0.020A (0.24 Ватт).

Максимальная нагрузка на один контакт разъема: **6***A* (*x* 5 смежных контактов = 30*A* на реле). Среднее потребление интернет-трафика: *12 Кб в час или 288 Кб в час, или 9 Мб в месяц.*

Время после подачи питания, через которое Wi-Fi модуль устройства перейдёт в сон: **10 минут.** Максимальное количество подключаемых датчиков температуры DS18B20: **3 шт.** (в параллель). Не рекомендуются сим-карты мобильного оператора Теле2 из-за ограниченного частотного диапазона, а также следует избегать безлимитных ТП.

MQTT — это протокол для умных устройств, позволяющий серверу в режиме 24/7 "держать на связи" клиентов (в конкретном случае смартфон и плата) и ретранслировать сообщения от одного к другому.

. IMEI

ID контроллера_

Инструкция по настройке приложения

1. Скачайте и установите Android-приложение **"MQTT Start** Engine" из Google Play по QR коду. Для управления по Iphone использовать **PWA-приложение** <u>https://avtozapusk.by/autorunpwa/home</u>

Подробнее на сайте Drive2.ru в поиске набрать martinhol



2. Зарегистрируйтесь на любом из MQTT сервисов clusterfly.ru, wqtt.ru или др., скопируйте:

Адрес сервера [server, broker] Порт [только ТСР] Логин [user] Пароль [pass] 11:29 ② 日 4 土 …

📧 🔅 lin. lin. 🖇

Регистрируйтесь на рекомендуемых MQTT серверах: wqtt.ru, clusterfly.ru, cloudmqtt.com, mqtt.by или других

Сервер (MQTT broker):

srv1.clusterfly.ru

Порт (MQTT port):

9124

Логин (MQTT user):

user_12345

Пароль (MQTT password):

pass_67890

Префикс топика (prefix):

Сохранить

user_12345/c5

Отмена

Подключитесь к устройству проекта "Анатомия автозапуска" по Wi-Fi и нажмите кнопку. Пароль точки доступа устройства по умолчанию: martinhol221

Передать параметры сервера в устройство

из профилей сервисов в настройки приложения, нажмите **"Сохранить".** Главная кнопка приложения сменится на жёлтую с надписью **"Server OK"** (префикс топика заполнится автоматически), что свидетельствует об успешной связи приложения с сервером.

3. Установите SIM-карту размера Mini в разъем на нижней стороне платы контроллера размера, сим-карта устанавливается контактами к плате, скосом наружу, до защёлкивания. *Рекомендация: выбирайте тарифы для "умных устройств*" (20-30Мб/мес. **побайтное округление сессии).**



4. Подайте питание на плату, подключитесь со смартфона к Wi-Fi сети **Belchip_ххххх** используя пароль **belchipby**

5. Нажмите кнопку **"Передать параметры сервера в устройство"** в настройках приложения, браузер телефона отобразит принятые параметры, сохраните изменения, настройка интернет-соединения платы с сервером окончена.

6. Подключите смартфон к своей домашней сети или к мобильному интернету. Сейчас при запуске приложения, спустя 1-2 сек., главная кнопка сменится на серую с надписью "START Engine", а также, отобразятся значения таймера, напряжения и температур, переданных платой.

7. Удержание в течении **2-х секунд** кнопки **"START Engine"** запустит сценарий запуска двигателя или подогревателя (включение **реле К2** на плате и установка таймера обратного отсчёта). После перехода таймера обратного отсчёта через значение 00:01 выполнится сценарий отключения **реле К1, К2** и **К4.** Принудительно отключить прогрев можно нажатием на кнопку **STOP.**

Более подробную информацию, варианты подключения в авто, управление сценариями автозапуска можно получить на сайте проекта <u>https://avtozapusk.by/</u>, в телеграм-канале «<u>Анатомия автозапуска Чат</u>» и на сайте Drive2.ru в поиске набрать <u>Анатомия автозапуска</u>