

1. Приготовьте детали, распределив их по группам. Снимите защитную пленку со стенок корпуса.



2. Закрепите на нижнем основании стойки гайка-гайка М3-10мм с помощью винтов М3-8мм.

3. Установите собранную плату на стойки. С той стороны, где будет устанавливаться экран, установите стойки винт-гайка М3-11мм. С той стороны, где установлены кнопки, вкрутите винты М3-6мм.



4. Установите боковые стенки. Обратите внимание, чтобы отверстия стенок совпали с выступающими элементами подстроечного резистора и переключателя. Так же располагайте стенки короткой частью паза вверх.

5. Установите экран на плату. На экран установите стойки пластиковые М3-3мм. На кнопки установите колпачки. В случае необходимости закрепите стойки и колпачки с помощью двойного скотча или термокля.

