

## M-153-1 (58391)



### Мини определитель компонентов v2 Atmega328 DIP-28

Тестер транзисторов на ATmega328p - карманная версия известного тестера компонентов с автоматическим обнаружением биполярных транзисторов NPN и PNP, N- и P-канальных MOSFET, JFET, диодов, двойных диодов, N - и P-IGBT, тиристоров, симисторов, катушек индуктивности, резисторов и конденсаторов.

**Меры предосторожности.** Следует отметить, что тестовые входы не имеют цепи защиты. Защитная схема может исказить результаты измерений. Перед подключением к тестеру обязательно разряжайте конденсаторы! Особое внимание следует уделять проверке компонентов, установленных в цепи. В любом случае, устройство следует отключить от источника питания и убедиться в отсутствии остаточного напряжения.

**Тестирование компонента.** Подключите тестер транзисторов через разъем Micro-USB к источнику питания 5 В. Подключите проверяемый компонент к контактам штыревого разъема. Каждый вывод компонента должен иметь свой уникальный номер гнезда (от 1 до 3).

# Принципиальная схема.

